

GEL LAVASTOVIGLIE

•Igienizzante •Tutto in 1 •Profumo limone





GEL LAVASTOVIGLIE

AIUTA A RIMUOVERE GERMI E BATTERI

Grazie all'azione meccanica del lavaggio rimuove lo sporco e quindi germi e batteri.

Noi di SCALA affermiamo la tradizione italiana del pulito con i valori di una cooperativa: realizziamo prodotti sempre più efficaci, investiamo in eco-tecnologie per tutelare l'ambiente e contenere le emissioni CO2, creiamo nuovi posti di lavoro. Ogni volta che ci scegli, scegli tutto questo. Scopri maggiori dettagli su www.detersiviscala.it



DOSAGGI CONSIGLIATI

POCO SPORCHE

STOVIGLIE MEDIAMENTE SPORCHE

13 ml per 46 lavaggi*

20 ml per 30 lavaggi*

25 ml per 24 lavaggi

SCALA GEL LAVASTOVIGLIE

AVVERTENZE

CONTIENE: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). ◆ Può provocare una reazione allergica. • Tenere fuori dalla portata dei bambini. • In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

PRODOTTO DA DECO INDUSTRIE

s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - Bagnacavallo (RA) Tel. 0545/935511 - www.detersiviscala.it

COMPOSIZIONE CHIMICA

Non disperdere nell'ambiente

(Reg. CE 648/2004):

5% Tensioattivi non ionici, policarbossilati.

ALTRI COMPONENTI: Enzimi, profumo.

Conservanti (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

BRILLANTANTE
Stop alle macchie e aloni di calcare

Efficace su unto e grasso, garantisce una perfetta pulizia delle stoviglie.

sulle stoviglie. Efficace su unto e grasso, garantisce una perfetta pulizia delle stoviglie.

ELIMINA ODORI Ad ogni lavaggio lascia un gradevole profumo di pulito.

Con la sua formula arricchita di sale svolge ad ogni lavaggio un'azione anticalcare.

*Addizionato/arricchito di conservante per un'efficace difesa dagli attacchi batterici esterni.

600 ml ←

P30104SLV

lacone	HDPE 2	Plastica	
Гарро	PP 5	Plastica	
Etichetta	PET 1	Plastica	
RACCOLTA DIFFFRENZIATA			٠

consulta le indicazioni del tuo comune

USO DEL PRODOTTO Aprire il flacone e

Prodotto da utilizzare Non impiegare per lavaggio manuale.

Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio desiderato.





