



LAVATRICE Igienizzante Nero e Scuro

AIUTA A RIMUOVERE GERMI E BATTERI

Grazie all'azione meccanica del lavaggio rimuove lo sporco e quindi germi e batteri.

Noi di SCALA affermiamo la tradizione italiana del pulito con i valori di una cooperativa: realizziamo prodotti sempre più efficaci, investiamo in eco-tecnologie per tutelare l'ambiente e contenere le emissioni CO2, creiamo nuovi posti di lavoro. Ogni volta che ci scegli, scegli tutto questo. Scopri maggiori dettagli su www.detersiviscala.it



S	C	٩N	ISI	0	N	A١	1

ACQUA	POCO SPORCO	SPORCO MEDIO	MOLTO SPORCO
Dolce 0 - 15°F	35 ml	35 ml	60 ml
Media 15 - 25°F	35 ml	40 ml	70 ml
Dura > 25°F	50 ml	60 ml	90 ml

Bucato a mano 35ml / 10 litri d'acqua 1 tazzina da caffè 👕 = 40 ml OSI CONSIGLIATE PER 4,5 KG DI BUCATO ASCIUTTO. PER ELIMINARE LE MACCHIE PIÚ DIFFICILI SI CONSIGLIA DI PRETRATTARE

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

SCALA LAVATRICE NERO E SCURO ATTENZIONE

Provoca grave irritazione oculare. • In caso di consultazion di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Proteggere gli occhi/il viso. • IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. • IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi ninuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. • Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale. • Contiene massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- one e 2-metil-2H-isotizol-3-ne (3:1). Può provocare una

reazione allergica.
PRODOTTO DA DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/935511 - www.detersiviscala.it

CONTIENE (Reg. CE 648/2004):

anone Fosfonati ALTRI COMPONENTI:

onservanti (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone). fumo (Benzyl Salicylate, Tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes) CON ANTITRASFERIMENTO COLOR

- ADATTO PER BUCATI MISTI

CON BICARBONATO

ISTRUZIONI PER L'USO

Svitare il tappo della busta e procedere alla ricarica del proprio flacone dosatore. Dopo l'operazione richiudere il tappo accuratamente.

Busta	7	Plastica			
Тарро	HDPE 2	Plastica]		
RACCOLTA DIFFERENZIATA. Consulta le indicazioni del tuo comune					

